

TUPLEX - POSA

Tuplex è un materassino professionale per la posa in opera di pavimenti in legno e/o laminato, che crea simultaneamente anche la barriera al vapore. Deve essere interposto tra il sottofondo e il pavimento da posare. Per un maggiore risultato delle sue proprietà di barriera al vapore è consigliabile far salire Tuplex anche sulla parete, per formare un "effetto vasca".

Tuplex è in grado di livellare eventuali imperfezioni se queste non sono maggiori di 3 mm.

In caso di sottofondi vecchi, fessurati, non piani, non omogenei o con presenza di fughe grandi è necessario il ripristino prima di procedere con la posa di Tuplex e del pavimento.

Istruzioni

1. Assicurarsi che il sottofondo sia pulito e asciutto.
2. Posare con il lato marchiato rivolto verso il basso, quindi il lato senza marchio rivolto verso l'alto, **come scritto sul rotolo stesso.**
3. Srotolare Tuplex nella lunghezza, preferibilmente nel senso opposto a quello in cui verrà posato il pavimento.
4. Far salire anche sulle pareti per circa 8\10 cm. secondo l'altezza dello zoccolo che sarà utilizzato per la finitura (l'eccesso verrà poi refileto).
5. Disporre Tuplex in modo che le bande laterali si sovrappongono totalmente.
6. Non è necessario fissarle con nastro.



In caso di presenza di umidità di risalita è consigliabile non sigillare il battiscopa, lasciando la libertà al sottofondo di respirare sul perimetro.



Nanni Giancarlo

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI TECNICI
PER OGNI AMBIENTE

