

## Preparazione



Indicato per pareti e soffitti, le cui superfici siano asciutte, pulite, lisce e assorbenti.

### Preparazione del fondo

Rimuovere completamente la vecchia carta da parati. Eventualmente trattare le muffe esistenti con prodotti antimuffa. Trattare fondi sabbiosi con primer. Riparare le superfici danneggiate (crepe, buchi e ogni asperità) con stucchi di riempimento. Aspirare la polvere formatasi sulle superfici e trattare con mano di fondo



## Applicazione dei pannelli



**Pianificare la distribuzione dei pannelli sulla superficie interessata**  
Togliere i pannelli dalla confezione e appoggiarli al muro.

### Applicare l'adesivo

Applicare la colla per espando rigido con una spatola dentata per tutta l'ampiezza del pannello.



### Porre il pannello isolante

Porre il pannello isolante Depron con il retro contrassegnato (riportante la scritta „Depron“) sull'adesivo ancora bagnato e passare con il rullo di gomma. Far fuoriuscire eventuali bolle d'aria.

### Lasciare asciugare

Il tempo di asciugatura è fra le 24 e le 48 ore a seconda della stagione.

### Adagiare i pannelli in modo compatibile

Tagliare il pannello per la fila successiva contrassegnarlo sul muro, incollare da un capo all'altro e passare il rullo.



## Finestre e nicchie



### Intradossi delle finestre

Scegliere lo spessore adeguato all'intradosso della finestra, tagliarlo a misura, incollare e passare il rullo premendo in modo deciso.



## Passi finali



### Riempire le fughe

Riempire le fughe con un sigillante e levigare perfettamente. Se necessario levigare dopo l'asciugatura.



Utilizzare un rullo appropriato per l'applicazione dell'adesivo per polistirolo espanso diluito (aggiungere il 20% di acqua) e lasciare asciugare prima di ulteriori lavorazioni.

## Applicazione di carta da parati



Quando la superficie sarà asciugata è possibile procedere con l'applicazione della carta da parati o qualsiasi altra finitura.