



Il pavimento in PVC ideale per ogni tipo di ambiente

Residenziale

Scuole

Sanità

Commercio

Uffici

Alberghi

Industria

Riscaldamento a pavimento: Pavinil è compatibile con il riscaldamento a pavimento. Prima della posa l'impianto di riscaldamento deve essere acceso, per almeno quattro settimane prima dell'installazione di Pavinil. Dopo aver così acclimatato il locale spegnere l'impianto 24 ore prima dell'inizio dei lavori e mantenere spento fino al completamento dell'installazione di Pavinil. Aspettare 48 ore dopo aver terminato la posa, prima di riaccendere l'impianto. Quando si riaccende l'impianto non portarlo subito a temperatura, ma innalzando costantemente per 5 giorni, fino a raggiungere il valore desiderato. Durante l'utilizzo di riscaldamento a pavimento, la temperatura del sub-pavimento non deve superare i 28 ° C



Nanni Giancarlo & C.

Via Bizzarri 1 a\b Z.I. Bargellino

40012 Calderara di Reno (BO)

Tel. 051 728832 Fax 051 727063

e-mail: servizioclienti@nannigiancarlo.com

www.nannigiancarlo.it \ www.pavinil.it